

## AVIS IMPORTANT

### RECTIFICATIF CONCERNANT LA RECHARGE

SEULES les instructions fournies dans le présent avis doivent être utilisées pour recharger les batteries de votre scooter. Autrement dit, le texte original stipulé dans le manuel d'utilisation concernant la recharge des batteries du scooter devient caduc.

Ce rectificatif fait partie du manuel d'utilisation des scooters.

Nous vous recommandons fortement de lire cet avis avec attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec votre commerçant spécialisé. Ce dernier y répondra volontiers.



## Consignes de sécurité

 **AVERTISSEMENT** Risque de blessures et de dommages dus au feu

- Utilisez exclusivement la/les batterie(s) ainsi que le chargeur fournis avec votre produit. L'utilisation de toute autre batterie ou de tout autre chargeur peut être dangereuse (risque d'incendie).  
Prenez contact avec votre commerçant spécialisé pour un éventuel remplacement.
- Ne tentez en aucun cas d'ouvrir ou de changer la batterie, le chargeur, les câbles et les fiches, ni de changer leurs points de connexion vous-même!
- Le chargeur est uniquement destiné à la charge de la/des batterie(s) fournie(s) avec le scooter, et non à celle d'autres batteries.
- Protégez la batterie et le chargeur de batterie contre les flammes, les températures élevées (>50 °C), l'humidité, les rayons du soleil et les chocs importants (par exemple chute). N'utilisez PAS la batterie si ce cas s'est produit.
- Chargez la batterie au moyen du chargeur fourni, à l'intérieur, dans un espace bien aéré et hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas de rallonge pour la charge.

 **ATTENTION** Risque de blessures

La durée de vie des batteries sera plus courte ou plus longue en fonction de l'usage, du terrain et des conditions de conduite. Lorsque vous planifiez un déplacement, veuillez tenir compte de l'état de charge de la batterie. Soyez conscient de la durée d'autonomie de la batterie, cf. les détails techniques dans le manuel d'utilisation.



**ATTENTION**

Risque d'endommagement de la batterie et/ou de réduction de la durée de vie

- Veuillez lire le manuel d'utilisation du chargeur et respecter les consignes de sécurité le concernant.
- N'interrompez pas le cycle de charge ; attendez que le chargeur indique que la batterie est complètement chargée, cf. le manuel d'utilisation du chargeur. Évitez de recharger la batterie pendant de courtes périodes. Remarque : ceci ne s'applique PAS aux batteries au lithium.
- La batterie peut subir des dommages irréversibles si elle est entièrement déchargée. Assurez-vous donc de la recharger à temps :
  - Utilisation intensive (longues distances, utilisation quotidienne) : Rechargez immédiatement après l'utilisation. N'interrompez pas le cycle de recharge.
  - Utilisation moyenne (Courtes distances, chaque jour ou quelque fois par semaine) : Chargez lorsque le témoin de charge batterie indique une décharge de 50%. N'interrompez pas le cycle de charge.
  - Avec peu d'utilisation ou de stockage : Chargez une fois par semaine. N'interrompez pas le cycle de charge.
- La durée de vie diminue si la batterie est exposée à un froid extrême pendant une période prolongée, cf. les détails techniques dans le manuel d'utilisation.
- Assurez-vous que tous les points de connexion de la batterie et celui dans son logement sont exempts de poussière et d'autres contaminations.
- Protégez votre batterie des sources importantes de rayons électromagnétiques.



## Instructions de charge

1. Mettez le scooter à l'arrêt.
2. Branchez EN PREMIER LIEU le chargeur de la batterie à une prise de courant 230 V CA.
3. Connectez la batterie au chargeur.
4. Référez-vous au manuel du chargeur de la batterie pour une explication des indicateurs présents sur le chargeur.
5. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez la batterie du chargeur.
6. Retirez le chargeur de la prise. Laissez-le refroidir et rangez-le dans un endroit sec.
7. Activez le scooter et vérifiez si tous les témoins d'état de la batterie sont allumés.

**i** En cas de problème empêchant la charge de la batterie conformément aux instructions fournies dans le manuel du chargeur, veuillez prendre contact avec votre commerçant spécialisé.

Si la console de commande affiche le code d'erreur « Problème à la conduite » après la charge, assurez-vous que le chargeur de la batterie est bien déconnecté. Cette mesure de sécurité vous empêche de démarrer lorsque le chargeur est toujours branché au réseau d'alimentation électrique.

